

## コンプレッサーの使用方法

### 諸注意

コンプレッサーの電源電圧は 100V です。  
水のかからない場所に置いて、ご使用ください。  
必ず屋内に設置してください  
コラムの取扱説明書もよくご確認ください。

### ご使用手順方法

1. コンプレッサーを安定した場所に設置してください。
2. コンプレッサーのエア出口にシールテープを巻き、カプラ（オス）を取り付けてください。※出荷時には取り付け済みです
3. コンプレッサーのレギュレーターを左へいっぱいに戻し、完全に閉じていることを確認してください。
4. コンプレッサーのスイッチが OFF になっているのを確認してから、電源プラグをコンセントにさしてください。
5. コンプレッサーのスイッチを ON にしてください。  
コンプレッサーは圧力が 0.78Mpa になると、自動で停止します。また、0.49MPa を下回ると、再度動き出します。
6. エア出口のカプラ（オス）にお手持ちのカプラ（メス）でエアチューブをつないでください。
7. エアチューブの先に装置を取り付けたら、コンプレッサーのレギュレーターを少しずつ右に戻し、0.1MPa に合わせてください。
8. 泡の様子を見ながら、圧力を微調整してください。（規定圧力 0.05Mpa～0.25Mpa）